

## XCL-5005CR

## 接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLB / FHC3312

## サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	トリガーモードOFF 通常動画出力	露光時間は変更不可
トリガ入力	外部トリガー・パルス幅検出	露光期間はソフトウェア設定

## [CmdInitial]

コマンド	設定項目	説明
IMG-WIZE	画像出力データ幅設定	「3:RGB24ビット出力」に設定
SAVE	カメラ設定	カメラ設定の書き込み
LOAD	カメラ設定	カメラ設定の読出し

## [CmdNormal]

コマンド	設定項目	説明
TRG-MODE	トリガーモード設定	「0:OFF」に設定

## [CmdTrigger]

コマンド	設定項目	説明
TRG-MODE	トリガーモード設定	「2:外部トリガー・パルス幅検出」に設定

## 留意事項

- カメラのモード設定はカメラリンク I/F を通して行われます。
- ゲイン調整、ホワイトバランス調整以外の設定指示のない機能は、工場出荷状態でご使用下さい。

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、ソニー株式会社より提供される「ユーザーズガイド XCL-5005 XCL-5005CR」を参照してください。