

EV71YUC8CL4010-BA0

接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLMF


サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	Free run mode	露光時間はカメラコントロールソフトウェアを使用するか、コマンド通信にて設定
トリガ入力	External trigger with maximum exposure time	露光期間はソフトウェア設定


各モード共通の設定

カメラメーカーの提供するカメラコントロールソフトウェアを使用するか、弊社ライブラリ製品に用意された通信用 API 等を使用して設定を行う必要があります。本説明書とカメラメーカーが提供するマニュアルを参考に設定を行って下さい。通信用 API の詳細についてはライブラリ製品の説明書・ヘルプ等を参照して下さい。

以下、メーカー提供のカメラコントロールソフトウェアを使用した場合の設定、及び、通信コマンドを示します。COM ポート番号はボードの設定に合わせて下さい。



・カメラコントロールソフトウェア




・通信

コマンド	設定項目	設定
w mode	出力モード	「5:Medium 3x80MHz RGB 12bits」に設定

取り込みモードに依存する設定

ノーマル入力の場合

- ・カメラコントロールソフトウェア




- ・通信

コマンド	設定項目	設定
w sync	取り込みモード	「0 : Free run mode」に設定
w tint	露光時間	任意に設定 「1~65535(x 100ns) デフォルト : 1000」
w tper	ラインレート	任意に設定 「555~65535(x 100ns) デフォルト : 1000」

トリガ入力の場合

- ・カメラコントロールソフトウェア



取り込みモード
→ 「External trigger with maximum exposure time」

・通信

コマンド	設定項目	設定
w sync	取り込みモード	「2: External trigger with maximum exposure time」に設定

留意事項

- カメラのモード設定はカメラリンク I/F を通して行われます。
- カラー出力のライン調整等は環境に合わせて変更する必要があります。

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、e2v 社様より提供される「ELIIXA UC8/UC4 Camera User Manual」を参照して下さい。