

HS-80-04k-40

接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLMF

サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	Internal programmable SYNC	露光時間は変更不可
トリガ入力	External SYNC	露光期間はソフトウェア設定 (ライン周期)

[CmdInitial]

コマンド	設定項目	説明
clm	カメラリンクモード設定	「21:8Camera Link Taps」に設定 「15:4Camera Link Taps」に設定

[CmdNormal]

コマンド	設定項目	説明
sem	Sync 設定	「7:Internal programmable SYNC」に設定

[CmdTrigger]

コマンド	設定項目	説明
sem	Sync 設定	「3:External SYNC」に設定

留意事項

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、Teledyne DALSA より提供される「Piranha HS-xx RoHS User Manual」を参照してください。