

## VCC-F22V39ACL / VCC-F22V39APCL

## 接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC06、FVC07CLB(a)

## サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル（通常）入力	ノーマルシャッターモード	露光時間はシリアル通信にて設定
トリガ入力	パルス幅トリガーシャッターモード	露光期間はソフトウェア設定

## 各モード共通の設定

本カメラは、弊社ライブラリ製品に用意された通信用 API 等を使用して設定を行う必要があります。  
本説明とカメラメーカーが提供する取扱説明書に記載された通信仕様を参考に設定を行ってください。  
通信用 API の詳細についてはライブラリ製品の説明書・ヘルプ等を参照してください。

アドレス	設定項目	説明
003	ホワイトバランス設定	「5: RGBデータ出力(スルー)」 「6: RGBデータ出力(3200K)」 (デフォルト)

## 取り込みモードに依存する設定

## ノーマル入力の場合

アドレス	設定項目	説明
004	トリガーシャッターモード 設定	「0: ノーマルシャッターモード」に設定

## トリガ入力の場合

アドレス	設定項目	説明
004	トリガーシャッターモード 設定	「2: パルス幅トリガーシャッターモード」に設定

その他デフォルトで使用可能です。

## 留意事項

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、株式会社シーアイエス様より提供される  
「製品仕様書」を参照してください。